# FastTrack USB 音频接口

## 中文用户说明

## 目录

前言	··1
产品清单·······	
Fast Track USB 功能特性 ·······	
系统配置	
Windows ·····	2
前面板	••3
后面板	••3
软件安装	…4
Windows XP····	••4
Mac OS X·····	••4
Fast Track USB 控制面板······	4
关于页面	••4
硬件设置页面 ·····	••4
Fast Track usb 和 Windows Media Drivers ······	5
WDM/MME·····	5
ASI0	<b></b> 5
Fast Track USB 和 Mac Audio ····································	5
Mac OS X·····	<b></b> 5
技术指标	6

## 前言

感谢您购买 M-audio 公司出品的 Fast Track USB 音频接口。

该产品是一款体积小巧的专业级音频接口,适用于任何 Windows 和 Mac 系统。您只需使用 USB 线将 Fast Track USB 与电脑连接,无需将电脑拆开也无需其它外部供电。Fast Track USB 音频接口为完整的、专业品质录音提供了您所需要的一切。一个 XLR 话筒输入口和一个 TRS 线路/乐器输入口,立体声 RCA 输出口和耳机输出口。提供了 16 或 24bit 数字音频,支持 44. 1kHz/48kHz 采样率。Fast Track USB 小巧精致,您可将其随身携带进行音乐创作或现场演出。

此说明书将向您介绍 Fast Track USB 的安装和功能特性。

## 产品清单

Fast Track USB 包装盒中应该包括以下物品:
Fast Track USB 音频接口
一条标准 USB 线
M-audio 驱动程序光盘
用户说明书和质保卡

## Fast Track USB 功能特性

单个USB 1.1 输入输出接口 平衡 XLR 话筒电平输入 平衡 1/4" TRS 线路/乐器输入 为 TRS 输入提供的线路/乐器电平开关 2 个线路电平 RCA 输出 高品质话筒放大器提供 50dB 增益 支持 ASIO 2、WDM 和 Core Audio 驱动 耳机输出口 信号、峰值指示灯 完全 USB 供电(无需外部供电)

## 系统配置要求

#### Windows

最低配置:

奔腾 II 350 MHz 中央处理器 64MB 内存 Windows XP 操作系统 CD-ROM 空闲的 USB 1.1 接口

推荐配置:

奔腾 III 500 MHz 或更高 128MB 内存或更高 空闲的 USB 1.1 接口 Windows XP 操作系统

## 前面板控制器介绍



- 1. 输入电平 调节后面板上 XLR 输入口的增益电平 (14)。
- 2. **Peak(峰值)指示灯** 指示当前来自 XLR 输入口的峰值输入电平,当过载前输入信号接近-3dB 时,指示灯将闪烁。
- 3. **Signal (信号) 指示灯** 指示当前来自 XLR 输入口的输入信号,当输入信号电平接近-40dB 时,指示 灯将闪烁。
- **4. 输入/回放 Mix 控制** 控制输入信号和 DAW 软件中回放信号的比率。(当您录音时,应该将正在录音的轨静音。否则,您将同时听到模拟输入信号和延时的回放录音信号。)
- 5. 单声道开关 当按下此开关时,输入信号将变为单声道,用于直接监听。
- 6. 耳机输出口 标准 1/8" 立体声耳机输出口。
- 7. 输出电平 调节整个输出音量电平。此控制对后面板的 RCA 输出口(11)和耳机输出口(16)都起作用。
- 8. 电源指示灯 当此设备打开时,指示灯将闪烁。

## 后面板控制器介绍



- **9. Kensington Lock 孔** 连接到标准笔记本电脑的防盗孔,用于保护您的 Fast Track USB, 以免被盗或 受到意外损坏。
- 10. USB 接口 将 USB 插入此接口,将线的另一端插入电脑的 USB 接口。
- **11. 线路输出口** L/R 立体声输出口,将两个输出口连接到有源监听音箱(如 M-audio DX4s),或连接到立体声功放/接收器的输入口。
- **12. 输入电平开关** 为 1/4" TRS 输入口(13)提供了输入电平选择按钮。当您将 Fast Track USB 连接到一个线路电平输入口时,需要将按钮设置为 LINE 位置;当连接到乐器时,将其设置为 GUITAR 位置。
- **13. 吉他输入口** 为线路/乐器电平输入提供了 TRS 1/4"输入口,输入电平由线路/乐器开关(12)决定。
- 14. 话筒输入口 平衡 XLR 输入,用于连接动态话筒。

## 软件安装

Fast Track USB 音频接口可以标准兼容 Mac OS X(10.3.4)系统,实现了真正的即插即用,无需安装任何驱动。

在 Windows XP 操作系统中,您的 Fast Track USB 还具有超低延时驱动程序,可在您的电脑操作系统中加快传送速度。

Fast Track USB 音频接口附带一条标准 USB 线。将 USB 线方形的一端插入 Fast Track,平坦的一端插入电脑 USB 接口。

如果您使用 Windows XP 系统,首先按以下说明安装软件。在没有指示您将 Fast Track USB 接入电脑时,请误连接。

## Windows XP

- 1. 将 Fast Track USB 驱动 CD 放入电脑光驱,此时请勿将 Fast Track USB 接入电脑 USB 口。屏幕上会自动显示出一个程序安装的窗口。如果没有自动显示,请在驱动盘的目录里双击 Fast Track USB 文件夹,然后双击 Fast Track USB Installation 图标。
- 2. 此时将会出现 M-audio Fast Track USB 的安装屏幕,询问您是否确定安装此程序,点击"Next"(下一步)。
- 3. 安装程序会将 Fast Track USB 文件夹复制到电脑硬盘中。
- 4. 在 Windows XP 系统中,软件安装窗口会出现几次,提醒您驱动软件未通过"Windows Logo 认证"。 点击"Continue Anyway"(继续安装)。
- 5. 重启电脑之后,系统栏中会出现 M-audio Fast Track USB 控制面板图标。将 Fast Track USB 连接到电脑 USB 插口上,Windows 会显示"找到新的硬件向导"。
- 6. 选择默认选项, "Install the software automatically" (自动安装软件), 然后点击 "Next" (下一步)。
- 7. 新的硬件程序会把剩余的文件写入系统中。您可能会再一次看到提醒驱动软件未通过"Windows Logo 认证",点击"Continue Anyway"(继续安装)来完成安装,然后点击"Finish"(完成)。
- 8. 安装完成之后,双击 M-audio Fast Track USB 控制面板的图标来打开此 Fast Track USB 控制面板。如想了解此项更多的功能和特性,请见"Fast Track USB 控制面板"部分。

#### Fast Track USB 控制面板

在 Windows 中,您可以通过双击系统栏中的 M-audio 图标来打开 Fast Track USB 控制面板。

#### 关于页面

此页面显示了 Fast Track USB 当前的驱动程序和 firmware 版本,而且可以链接到 M-audio 网站来更新驱动。

#### Hardware Page (硬件设置页面)

在硬件设置页面中,您可以调节 Fast Track USB 的缓存大小,在系统稳定性和音频延时中取得一个平衡的优化设置。您还可以设置 Fast Track USB 的位深 16-24bit。

延时就是所谓的声音延误,此延误由您使用的软件所产生。调低缓存大小就可达到低延时,但前提是您必须使用一台系统配置较高的电脑。缓存大小用托动条来调节。

延时的默认设置为"Medium"(中),此设置可满足大多数使用者的需要。如果您愿意,可以尝试将缓

存大小设置更低。如果播放时声音不流畅或有爆音出现,请将缓存大小调高。

## Fast Track USB 和 Windows Media Drivers

#### WDM/MME

Fast Track USB 的 Windows 驱动程序支持 Windows 的 WDM/MME 协议,允许您将 Fast Track USB 当作 Windows 的系统音频设备。如果您的电脑中只装有 Fast Track USB, Windows 会自动将其选择为默认的播放设备。如果您的电脑中还装有其它音频设备,您需要选择其中一个:

- 1. 点击开始菜单,选择控制面板。
- 2. 打开音频属性面板,在 Windows XP 系统中标为"声音和音频设备"。
- 3. 在"播放"和"录音"的下拉菜单中选择 Fast Track USB。点击"Apply"(应用), 然后点击"Okay"(确定)关闭控制面板。

## **ASIO**

在 Windows XP 中,Fast Track USB 支持 Steinberg 的 ASIO 协议,可使用 Cubase、Reason、Live、Logic 等音频软件。Fast Track USB 的 ASIO 驱动程序包括在 M-audio Fast Track USB 驱动光盘中。如果您的电脑中已装有其它音频设备,您需要在上述应用软件的 ASIO 设备清单中选择 Fast Track USB。请参阅音频软件的使用说明以获得更多信息。

#### Mic In 话筒输入:

最大输入: -2.2dBu

信噪比: 100dB (a-weighted)

动态范围: 100dB (a-weighted)

总谐波失真+噪声: 0.005% (-86dB) @-1dBFS

最大增益: 50dB

频率响应: 20Hz-20Khz,+/-0.2dB@48kHz

## Instrument In 乐器输入:

最大输入: +3.2dBV

信噪比: 96dB(a-weighted)

动态范围: 96dB (a-weighted)

总谐波失真+噪声: 0.005% (-86dB) @-1dBFS

频率响应: 20Hz-20Khz,+/-0.2dB@48kHz

## Line In 线路输入 (平衡):

最大输入: +2.1dBV

信噪比: 98dB(a-weighted)

动态范围: 98dB(a-weighted)

总谐波失真+噪声: 0.004%(-8dB)@-1dBFS

频率响应: 20Hz-20Khz,+/-0.2dB@48kHz

## Line Out 线路输出 (非平衡):

最大输入: +2.0dBV

信噪比: 104dB (a-weighted)

动态范围: 104dB (a-weighted)

总谐波失真+噪声: 0.004%(-88dB)@-1dBFS

频率响应: 20Hz-20KHz,+/-0.2dB@48kHz

## Headphones 耳机(32Ohm load):

最大输出: 2.1Vpp(-2.5dBV)

信噪比: 103dB(a-weighted)

总谐波失真+噪声: 0.075%@-2dBFS

Sampling rates 采样率(k): 44.1 kHz, 48kHz